保証書

ホットプレート保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。 製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

NAME OF TAXABLE PARTY.	型:	名		EA-GS35	修理メモ
9	お名	前	***************************************	a	
お客様	ご住	所	T		
•	お買い			●販売店名·住所	
	年	月	日		
お	保証 買い上				
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	本体	7 1	Ŧ	☆	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1.ご転居・ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に お申しつけください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、および公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛・船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。 (木)本書のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために 利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

愛情点検

長年ご使用のホットプレートの点検を!



こあり ななませ

●ご使用中、コード・差込みプラグが 異常に熱くなる

●温度調節ダイヤルを「切」に合わせても バイロットランプが消灯しない

バイロットランブが消灯しない ●その他の異常や故障がある で使用中止

こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談くだ さい。

ZØJIRUSHI

ホットプレート

製EA-GS35型

取扱説明書・お料理ノート



- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

もくじ

		e ta		

安全上のご注意	•		•		٠	•	•	•		•	É
各部のなまえ・・	•	•		•	8	•		•	•		4
部品の交換・購入に	-,	0	l	١	7	-			a		E

使い方

使い方・・	•	• •			•	•			•	•		•	•	•	•	ŧ
安全機構	ĺ	<u> </u>	name Tana)(3	1	C	•		•		•		•		1
収納方法		•						•	•	•	•	•	•	•	•	

お料理ノート

平面プレートを使って・・・・	1	0
焼肉プレートを使って・・・・	1	1
たこ焼きブレートを使って・・	1	1
焼肉プレートと		
平面ハーフプレートを使って・・	1	2

お手入れ

お手入	η.					•	•		9		•	•	9	φ		٦	é	2
-----	----	--	--	--	--	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---

困ったときに

仕様12
故障かなと思ったとき・・・・15
アフターサービス・・・・・・15
お客様ご相談窓口・・・・・・15
保証書・・・・・・・・・裏表制

保証書つき

安全上のご注意

必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡また は重傷*1を負うことが想定される 内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害やまた ・上声 は物いほこ 内容を表します。 は物的損害*3の発生が想定される

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中 毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通 院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけ ど、感電などをさします。



△ 記号は、警告・注意を促す内容があること を告げるものです。具体的な注意内容は図の中 注意 や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるも のです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文 葉 IF 章や絵で表します。



配号は、行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。具体的な指示内容は図 **増** 示 の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的掲書とは、家屋・家財および家畜・ベットなどにかかわる 拡大損害をさします。



改造はしない。また修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。修理 はお買い上げの販売店または弊社のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがの恐れがあります。



水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



コードや差込みプラグが傷んだり、 コンセントの差込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火 の原因になります。



あげ物料理はしない

火災の原因になります。



温度調節プラグにピンやごみを付着 させない

感電・ショート・発火の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わない

禁止 やけど・感電・けがをする恐れがあります。特にプ レートのふちでのやけどに注意してください。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



温度調節プラグをなめさせない 特に乳幼児が誤ってなめないよう注意する

禁止

感電・けがの恐れがあります。



コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 束ねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせ たり、挟み込んだり、加工したりするとコード が破損し、火災・感電の原因になります。



差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

必ず実施

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



差込みプラグ

- コンセント

コード

定格15A以上のコンセントを単独で使う



他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱し、発火の原因になります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの 原因になります。

- コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- コードに深い傷や変形がある
- コードを動かすと、通電したりしなかったり する
- 焦げくさいにおいがする
- ビリビリと電気を感じる
- ・温度調節ダイヤルを料理目盛に合わせてもパ イロットランプが点灯しない
- 温度調節ダイヤルを「切」に合わせてもパイ ロットランプが消灯しない

このような場合は、すぐに差込みブラグを抜いて、 販売店に必ず点検・修理を依頼する

●お買い上げの商品と取扱説明書に記載しているイラストが異なる場合があります。



使用中や使用後しばらくは高温部に触れない

やけどの恐れがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

禁止 火災の原因になります。



缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

缶や瓶が破裂したり過熱して、やけど・けがの 恐れがあります。



壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の 原因になります。 麳 止



専用の温度調節プラグ以外は使用しない

温度調節プラグは他の機器に転用しない

禁止 故障・発火の原因になります。



使用時以外は、差込みプラグを コンセントから抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因になります。



予熱・調理中は煙やにおいに敏感な小鳥 などの小動物は別の部屋に移し、窓を開 けるか換気蓋を回す



差込みプラグを抜くときは、コードを持 たずに必ず先端の差込みプラグを持って 引き抜く

感電・ショート・発火の原因になります。





お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

お願い

- **■収納カバーをはずして調理してください。**(火災の原因)
- **職焼きもの料理や蒸し焼き料理以外の用途に使用しないでください。**
- **鯔遮熱板が汚れたままで使用しないでください。また遮熱板の水洗いや金鳳製たわしなどでのお手入れは絶対にしな** いでください。(本体ガードの変形・設置面(テーブルなど)の温度が上がる原因)
- ■取り扱いはていねいに行ってください。(故障・破損の原因)
- ■新聞紙など、本体裏面(本体ガード)の透気穴をふさぐようなものの上では使用し ないでください。また、じゅうたん・座ぶとん・たたみ・ビニールシートなど熱に弱い ところでは使用しないでください。(火災・床面の焦げ・本体の変形などの原因)
- ■プレートを他の熱源(ガスコンロなど)で絶対に使用しないでください。 (故障・変形の原因)
- ■熱くなったふたをビニールクロスやテーブルの上に置かないでください。 (跡形がつく恐れ)
- ■ガラステーブルなど、表面がガラス製のものの上では使用しないでください。 (熱でガラスが割れる原因)
- ■プレートのフッ素被膜を長持ちさせ、傷めないために次のことを必ずお守りください。
 - ●先端やコーナー部が鋭利な市販の金属へラは使用しないでください。 ●ヘラの先端やコーナー部で強くこすらないでください。またプレートのコーナー部を こすらないでください。(プレートに傷がつく原因)
 - ●ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらないでください。
 - ●焼肉プレート・焼肉ハーフブレートには金属へラを使用しないでください。 (故障・変形の原因)
 - ●ふたをした状態の空焼きや、長時間の空焼きはしないでください。またブレートを 直火にかけないでください。
- ●研磨剤入り洗剤・みがき粉やナイロンたわし、または金属製のたわしなどは使用 しないでください。
- ●プレートの表面、および裏面に汚れが残ったまま放置しないでください。
- ●酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。また付着物により 焼きむらができて調理物の風味を損ないます。必ずきれいにお手入れしてください。
- ●金属製の串は使用せずに竹串を使用してください。
- ■温度調節プラグについて 故障・破損の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。
- ●専用のものを使用してください。
- ●使用後は、ヒーターセットから必ず取りはずしてください。
- ●絶対に分解しないでください。
- ●感熱棒・差込み口・差込みブラグの汚れやほこりは、必ずふき取って使用してください。
- ●ぶつける、落とす、抜き差しのときに上下にこじるなど、乱暴に扱わないでください。
- ●使用後、フック部に油汚れが付着した場合は、きれいにふき取ってください。









各部のなまえ



トをぶつける、

落とすなど乱暴に扱わないでください。



穴あき焼肉ハーフプレート

(以下、焼肉ハーフプレート)

ト) ハーフプレートとっ手…;

平面ハーフプレート

●ホットケーキなどを焼くと、表面 にダイヤカットディンプル仕上げ の模様がつきます。



穴あき焼肉プレート

(以下、焼肉プレート)

●焼肉やステーキなどの余分な脂を 落とします。





平面プレート

●ホットケーキなどを焼くと、表面 にダイヤカットディンブル仕上げ の模様がつきます。



たこ焼きプレート





部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- ●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認の うえ、お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP.15参照)

382	罗品番号
穴あき焼肉ハーフプレート	BG410008G-00
平面ハーフプレート	BG410007G-00
穴あき焼肉プレート	BG410803G-00
平面プレート	BG410802G-00
たこ焼きプレート	BG410804G-00
収納ホルダー	BG410807L-01
金属ヘラ	717011-00
収納カバー	BG410027N-01

便い方

準備する <焼肉プレートを使う場合>


- ①本体ガードに遮熱板、水受皿を取りつけ、 水位線まで水を入れる
 - ●水受皿には必ず水を入れてください。 (火災・故障の原因)
 - ●遮熱板に直接水を入れないでください。
- ②水受皿に反射板を取りつける
 - ●反射板は必ず水の入った水受皿に取りつけてください。 (火災・故障の原因)
- ③ヒーターセットを取りつける
- 4焼肉ブレートを取りつける
- ⑤焼肉ハーフプレートまたは 平面ハーフプレートを取りつける
- ●本体ガードなしでの使用はしないでください。 (やけど・テーブルが焦げる原因)
- ●ヒーターセットは遮熱板のヒーターセット受 金具部に確実に取りつけてください。
- ●ヒーターセットのみの状態で温度調節プラグを無 理に差し込まないでください。(故障の原因)
- ●本体ガードにヒーターセットを取りつけるときは、 必ず源熱板を取りつけてください。 (火災・やけど・故障の原因)


●取りつけの順序は正しく、 確実に行ってください。 (火災・やけど・故障の




ハーフプレートの取りつけ方

- ①ハーフプレートとっ手部を持ちながら、感熱 棒挿入部をハーフブレート検知穴に入れる
- ②矢印の方向へハーフプレートとっ手部を下 ろし、取りつける







受金具部()に先にヒーター セットをのせ、次にヒー ●ヒーターセット受金異部の ターセット受金異部②に 凹部に、ヒーターセットを ヒーターセット持ち手側 のせてください。(4カ所) を取りつけてください。

るときは、ヒーターセット

平面プレートまたは、たこ焼きブレートを使う場合

●水受皿および反射板は取りつけないでください。

焼肉プレート以外で水受皿・反射板を使用すると、 汚れやこびりつきの原因になります。


- ①本体ガードに遮熱板を取りつける
- ②ヒーターセットを取りつける
- ③平面ブレートまたは、たこ焼きブレートを取りつける

- ■この製品は焼きもの料理や蒸し焼き料理をするための調理器具です。他の用途にはお使いにならないでください。
- ●お使いになる前に、ブレート・ふたを乾いた柔らかい布できれいにふいてください。

温度調節プラグを接続する

- ①温度調節プラグの感熱棒を奥まで確実に差し込む
- ② 差込みプラグをコンセントに差し込む
- ●温度調節プラグは本製品専用です。他の製品に使用したり、他の器具のものを使用したりしないでください。
- ●温度調節プラグは、フックの半円形の白い目印(左右2カ所)が全部見えるように奥まで確実に 差し込んでください。差し込みが不十分な場合、プレートがあたたまらないことがあります。 また、温度調節プラグの異常発熱による事故や故障の原因になります。







●「切」 目盛がパイロットランプに

合っていることを確認してください。

●温度調節プラグをはずすときは、左右2カ所のフックを押さえたまま引き抜いてください。

予熱・調理する

①温度調節ダイヤルを回し、料理に応じて予熱目盛(140~ 200)をパイロットランプに合わせて予熱する

(パイロットランプが点灯し、通電開始)

- ●ふたをして予熱をしないでください。
- ●予熱時は、予熱目盛以上の温度に合わせないでください。

婦時間の目やす

平面フレート	約10分
焼肉ブレート	約15分
たこ焼きプレート	約10分

②予熱時間終了後、温度調節ダイヤルを回し、料理に広じて料理目 盛(保温・140~250)をパイロットランプに合わせて調理を始める

温度調節ダイヤル バイロットランプー

料理の目やす

] =1 ² :							
- 142 E E E	無 料理日盛	料理例						
	250	焼肉・ステーキ・たこ焼きなど						
200	220	焼きそばなど						
The state of the s	200	お好み焼き・明石焼き・ぎょうざなど						
170	170	ハンバーグ・ホットケーキなど						
140	140	クレーブ・うす焼き卵など						
-	保温	料理の保温						

- ●ぎょうざの蒸し水は湯を使ってください。
- ●保温をするときは、料理目感を「保温」に合 わせてください。
- ●使用中、キシミ音がすることがありますが 故障ではありません。
- ●予熱・調理中にパイロットランプがついたり 消えたりしますが、温度調節をしているた めで故障ではありません。
- ●初めて使用するときに煙やにおいが出るこ とがありますが、異常ではありません。

●料理目盛は、ふたをしていないときのブレートの表面温度の目やすです。

- 次ページへ続く

使い方 つづき

₹予熱・剛理する…つづき

●調理中に焼肉ハーフプレートと平面ハーフプレートを交換したり、取りはずしたりしないでください。

ハーフプレートとっ手および焼肉ブレートが熱くなっていて、やけどの恐れがあります。

●焼肉ブレートで調理中は水受皿の水が1時間で約150mlずつ蒸発していきます。

長時間使用する場合など、 調理中に水を足すときは、電源を切り、製品を 10分程度冷ましてから水を足してください。

- 水受皿に高温の油がたまっている状態で水を入れると、飛び散った油がヒーターに付着して油から発火する恐れがあります。(火災の原因)
- 水を足すと蒸気が出ますのでご注意ください。(やけどの恐れ)
- 水受皿に水を入れ過ぎないでください。 (水受皿より水があふれ、遮熱板の汚れ・さび・変色の原因)



ふたをすると…

ふたをするとふたをしないときよりもプレート®の表面温度が30~40℃高くなります。また、焼®きぎょうざ・目玉焼き・ハンパーグ・ステーキな®ど、焼きもの料理や蒸し焼き料理のできあがり®が早くなり、ソフトに仕上がります。

●空焼きの状態でふたをしないでください。

●ふたはブレートのふたのせ部に正しくのせてく ださい。本体ガードの上にふたが乗り上げると 本体の故障・変形や、やけどの恐れがあります。

ふたを取るときは・・・)

- ふたをするとふたをしないときよりもプレート ◎ ●調理中はふたとっ手が熱くなっているので、や の表面温度が30~40℃高くなります。また、焼 ◎ けどに注意してください。
 - ●蒸し焼き料理やステーキを焼くときは、プレートとふたの間からの蒸気や油の飛び散りによるやけどに注意してください。



使用後

①「切」目盛をバイロットランプに合わせたあと、差込みプラグを コンセントから抜く

- ②プレートが十分に冷めてから(使用後約30分)温度調節プラグを ヒーターセットから抜き、お手入れをする
- ●使用直後はふた・プレート・水受皿・反射板・ハーフブレートとっ手・ヒーターセット (ヒーター・遮熱板・差込み口)・感熱棒などが熱くなっているので注意してください。(やけどの恐れ)
- ●温度調節プラグを接続したままでプレートを持ち上げないでください。(故障・破損の原因)
- ●ヒーターセットは差込み口部だけを持ってはずさないでください。(故障・破損の原因)

安全機構に ついて

この製品は、次のようなしくみになっています。

- ●ブレートを確実に取りつけないと、温度調節ブラグは接続できません。
- ●温度調節プラグを接続したままでは、プレートははずせません。

無理に温度調節プラグを接続したりプレートをはずしたりすると、故障の原因になりますので絶対にしないでください。

収納方法

- ●必ずお手入れをした後、よく乾燥させてから収納してください。
- ●本体が冷めてから収納してください。

収納するとき


■ 収納ホルダーを開き、下側に右図の類でのせる

①焼肉ハーフブレートの上下に布などを入れる (傷つき防止のため)

- ②平面ハーフブレートは平面ハーフブレート用緩衝 材にセットし、平面プレートとふたの間に入れる
- ③各プレートのとっ手を重ね合わせる
- 夕 収納ホルダーの上側をかぶせ、フック(2ヵ所)を しっかり止める
- る 収納ホルダーを立て、収納カバーをかぶせる
- 収納カバーのボケットに温度調節プラグを入れる ●感熱棒を上にして入れてください。


本体ガード位置決めリブの間に収納ホルダー(下側)が入るように合わせて置いてください。

正しく合わせないとフックが閉まらず、収納ホルダーがはずれる恐れがあります。





- ●ふた・平面ブレート・境内ブレート・たこ焼きブレートを入れないとブレートが抜け落ちます。
 また、収納する履番が正しくないと収納ホルダーが正常に聞まらず、ブレートが抜け落ちる可能性があります。
- ●収納ホルダーをはめるとき、指を挟まないように注意してください。
- ●持ち運ぶときは、収納ホルダーのハンドルを持って運んでください。 また、大きくゆすったり、衝撃を加えたりしないでください。
- ●収納ホルダーを開いた状態で運ばないでください。 また、収納ホルダーのフックはしっかり止めてください。
- ●水平に収納するときは、上に物を置かないでください。
- ●縦に置いたり、運んだりしないでください。
- ●本体が冷めてから収納カバーをかぶせてください。



取り出すとき

収納カバーをはずす

2 本体を上向きに覆かせ、フックをはずし取り出す

●立てた状態で、収納ホルダーのフックを開けないでください。 (ブレートなどが落ちてけがの原因)



Q

お料理ノート

調理中は、油が飛び散ることがありますので 十分に注意してください。

このお料理ノートで使用している計量単位 ・1カップ =200mL ・大さじ=15mL ・小さじ=5mL

平面プレートを使って

■お好み焼き

子無日曜 200 **製造日曜 200**

4-11-1					
R. J. L.	(2数分)				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

					······•
	薄力粉 …	\$\$\$ \$\$\$.	#.\$\ \$ \\$\\$\\$	* * * * * * * * * * *	・・・・1カップ
	1971 - 24				いりっカップ
***************************************	M	• • • • • • •			······2個
************					vananaanaanaanaanaanaanaanaanaa
	i	8 R G G G G G	F 8 8 8 8 8 8 8	8 8 8 8 6 6 8 8 8	···/\\z\[5]
(A) ⊀					
	天かす・	n An An An An An An An An	* * * * * * *	* * * * * * * * * * *	・・大さじる
	紅しょうが				•••••通官
	1111.12.(2)	1、1天年			•••••超官
	責ねを・・		€ : 8 : 8 : 8 :	9.8.5.6.6.8.8.8.	•••••
***********	0.0000000000000000000000000000000000000				
74	~~y			*******	····200g
BAFF 1	a Zeelmia)				
	9(薄切り)				
	チ・レンカン・・・				
	ラグ油 ・・・	10.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.00	€ 11 8 11 8 11 8 13 9 1391		nananananana 💮 🚍 noon
<i></i>	お節・青の	つ・私しよう	יי מכ		****通宜
//////////////////////////////////////	vitrononianoponistrononia				
切集	アみ焼きソー				*****通宜

つくり方

- ●キャベツはみじん切り、青ねぎは小□切りにします。
- ⋒ボールにAの材料をよく混ぜ合わせ、さらにキャ ベツを加えて混ぜます。



- ●予熱をします。約10分後プレートが熱くなれば サラダ油を薄くひいて@をのせ、その上に豚肉・ えび・いかなどの具をのせます。
- の片面に火が通ったら、裏返して両面を焼きます。
- ●両面が焼けたら、お好み焼きソースを塗り、かつ お節・青のり・紅しょうがをお好みでかけます。


■クレープ

予勝日曜 140 知期日城 140

(日日) (4人分) 薄力粉 -----1カップ 硼2個 サワークリーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・100g バター ・・・・・・・・・・・・・・・大さじいる サラダ池 ・・・・・・・・・・・・・・渡官 ○ 洋酒(ブランデー・ラム酒など) ・・・・・・・・大きじ1 ラズベリージャム ・・・・・・・・・・・・・ 適官 粉砂糖讀官

つくり方

- ●あらかじめ卵・牛乳・サワークリームを混ぜ合わ せておきます。
- ❷ボールに薄力粉を入れ、●を少しずつ加えて混 ぜ合わせ、約30分おきます。
- ●●にとかしたバターを加えます。 せておきます。
- サラダ油を薄くひき、のを玉じゃくしに取り、直径 約20cmに薄くのばして両面を焼きます。



@焼きあがれば
 №をクレープの上に置き、4つ に折り、粉砂糖をふりかけます。

:◇トッピングに小さく切ったフルーツやナッツ·生: クリームを入れたり、ホワイトソースであえた シーフードやツナサラダなどを加えてもおい しくいただけます。

◇表面にダイヤカットディンブル仕上げの模様が つくことがあります。

焼肉プレートを使って

■ ●必ず水受皿に水位線まで水を入れ、反射板を取りつけてください。 ●調理中は水受皿に水をこまめに足してください。

焼鳥 (ねぎま・つくね) 発展器 200

Carried		
سليه) (各5本分)	
鶏も	5も肉	·· 200g
長れ	3₹	
	「鶏ひき肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200g
(A)	酒	··/*\!2
	·基···································	
		・大さじ4
***************************************	₽D/v	
	砂糖	・小さじ1
44=	· 20 加加 5 夕油·····	
******		***** 適宜
竹星	B	····· 10本



つくり方

- 団は少し煮詰めておきます。
- ❷もも肉は一口大に切り、ねぎは3cmの長さに切り、竹串に交互に刺します。
- Aは粘りがでるまでよくこね、竹串を包むように棒状にまとめます。
- ●水受皿に水を入れ、焼肉プレートを取りつけて、焼肉ハーフプレートをのせます。
- ❸予熱をします。約15分後プレートが熱くなれば料理目盛を ②50 に合わせ、サラダ油を薄くひいて、 200を並べます。
- ⑥途中で裏返し、●を塗って両面を焼き上げます。
- ◇ふたをすると早く火が通ります。
- ◇竹串が熟くなっていますので、はしを使うなどして十分に注意してください。

たこ焼きプレートを使って

薄力粉……… 31/2カップ

ベーキングバウダー・・・・ 小さじ 1

しょうゆ……かさじ2

®√だし汁・・・・・・・・6~7カップ

●金属製の串はブレートのフッ素被膜を傷める原因になりますので、 竹串を使用してください。

■たこ焼き

(1) (約2回分)

予整日盛 200 **料理目標 250**

「ゆでだこの足・・・3~4本

揚げだま……20~30g

長ねぎ(小口切り)・・・ 2~3本

紅しょうが・・・・・ 適宜

- ●ゆでだこの足は食べやすい大きさに切っておきます。
- ❷Aによく混ぜた®をダマにならないように溶き 混ぜ、夕ネを作ります。
- ❸予熱をします。約10分後プレートが熱くなれば 料理目盛を 250 に合わせ、サラダ油を薄くひ きます。
- Φタネを穴に流して©を加えて焼きます。
- ●まわりが固まってきたら竹串でひっくり返して焼 き上げます。
- 器に盛り、ソース・青のり・かつお節をお好みで かけます。

明石焼き

予無目盛 200 料理目職 200

(102回分) 薄力粉 ……………………… 2カップ (だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2カップ *ሕክխ....../*/አ!:1

ソース・・・・・・・・・・・ 適宜 かつお節・・・・・・・・ 適宜


つくり方

- ●ゆでだこの足は食べやすい大きさに切っておきます。
- ❷薄力粉によく混ぜた❷をダマにならないように 溶き混ぜ、タネを作ります。
- ●予熱をします。約10分後プレートが熱くなれば、 サラダ油を薄くひきます。
- タネを穴に流してたこを加えて焼きます。
- ●まわりが固まってきたら竹串でひっくり返して焼き とげます。
- のあさつきを加えた温かい®につけます。

お料理ノートっづき

焼肉ブレートと平面ハーフブレートを使って ○必ず水受皿に水位線まで水を入れ、反射板を取りつけてください。 ○問理中は水受皿に水をこまめに足してください。

| ペスカトーレ (漁師風スパゲティ) | 予熱目数 200 | 料理目数 250





つくり方

- のいかとピーマンは食べやすい大きさに切ります。スパゲティはゆでて、ざるにあげ、麺がくっつかない ようにオリーブ油大さじ½(分量外)をまぶしておきます。
- ●水受皿に水を入れ、焼肉プレートを取りつけて、平面ハーフプレートをのせます。
- ●予熱をします。約15分後プレートが熱くなれば料理目盛を 250 に合わせ、焼肉プレートに風をのせ て焼きます。

平面ハーフプレートにオリーブ油をひき、にんにくを加えて香りが出るまで炒めます。トマト・ゆでた スパゲティ・トマトピューレを加え、塩・こしょうをして混ぜ合わせます。


へはいがディがあたたかくなれば皿に盛り、焼き上がったAをのせ、バセリまたはバジルを散らします。

| 春餅 (中華風お好み巻き) | 7株日曜 200

(村科) (約8個分) < AL> アスパラガス(半分に切る)・・・・・・・・・・8本 薄力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/5カップ 水・・・・・・・・11/5カップ 炒りごま・・・・・・・・・・・・・大さじ】 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さける くみそだれ> 「みそ・・・・・・・大さじ1½ (B)、砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ2 しょうが(すりおろす)・・・・・・・・・・・・・・・ 小さには サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 確合

(つくり方)

- ●Aはダマにならないように混ぜ合わせます。Bはよ く混ぜ合わせておきます。
- ❷水受皿に水を入れ、焼肉プレートを取りつけ て、平面ハーフプレートをのせます。



- ❸予熱をします。約15分後プレートが熱くなれば 料理目盛を 250 に合わせ、焼肉プレートに 豚薄切り肉とアスパラガスをのせて焼きます。 平面ハーフプレートにサラダ油をひき、Aを玉 じゃくしに取り、円型(約15cm)に薄くのばして 両面を焼きます。(※平面ハーフブレートでー 度に2枚焼けます。合計8枚焼きます。)
- ●皮に®を塗り、生ハム、焼き上がった豚薄切り肉 とアスパラガスをのせて端から巻いていきます。 巻き終わりを下にして、盛りつけます。

■ローストベジタブル&チーズライス

予数目蓋 200 **料理日曜 250**

(村民)(約2人分) じゃがいも(1cm幅に切る)------中1個 アスパラガス(半分に切る) ・・・・・・・・・・・・2本

つくり方

- ●水受皿に水を入れ、焼肉プレートを取りつけて、 平面ハーフプレートをのせます。
- ❸予熱をします。約15分後プレートが熱くなれば 料理目盛を250 に合わせ、焼肉プレートに例と アスパラガスをのせて焼き、塩・こしょうで味つ けします。平面ハーフプレートにサラダ油をひ き、マッシュルームを炒め、®を加えて焼き、塩・こ しょうで味つけします。
- ❷焼き上がったご飯と野菜を皿に盛りつけます。

■ハンバーガーパーティー (3種)

予節目標 200 **阿班回班** 250

ツナ&ポテトバーガー

(m204)

イングリッシュマフィン	/ · · · · · · 2 5
	まる)・・・・小1缶(約80g)
M (ときほぐす)・	
「塩・こしょう・・・・	······ j e
サラダ油・・・・適宜	マスタード ・・・・・適宜
パター・・・・・適宜	ケチャップ・・・・・・遊音

つくり方

- ●イングリッシュマフィンは横にスライスします。
 ●は混ぜ 合わせておきます。
- 個水受皿に水を入れ焼肉プレートを取りつけて、平面ハーフ プレートをのせます。
- ❸予熱をします。約15分後プレートが熱くなれば料理目盛 を 250 に合わせ、焼肉プレートにイングリッシュマフィン をのせて両面を焼きます。平面ハーフプレートにサラダ 油をひき、例を玉じゃくしに取り、イングリッシュマフィンと 同じ大きさに2枚焼きます。
- **@イングリッシュマフィンがきつね色に焼けたら、バターと** マスタードを塗り、焼き上がったAとケチャップをはさみ

ハム&オニオンバーガー

(約2個分)

	<i>/1</i> 11	1112 F	マフ		0000000	00000000	00000000	10000000	000000	- C) /F	а.
	"		95,000	100				0.00			а.
		origina		100000	an prop		mmm		mmm	0000000000	.000
		α	military.	n West	лn	000000	00000	000000	9090	. 22	a.
1	1 35-	4110	may	4.00			0000000	******		-T.	4
(A)	Transport (SC)	0000000	000000000000000000000000000000000000000			***********	0000000		0000000	0000000000	1000
	10.0	370	m幅0	8 <i>0</i>) I	au i				V V S	1 2 W	J
					minin					**********	7
110		4.8.8.8	• 適宜			74	-			·道[
	900000000	0000000000000	ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC:	•	mmm		mmm	Y111111111	0000000	*****	m.
				y							
	12 117	2 8 8	適官	Billion Committee							

- ●イングリッシュマフィンは横にスライスします。
- ❷水受皿に水を入れ焼肉プレートを取りつけて、平面ハー フプレートをのせます。
- ●予熱をします。約15分後プレートが熱くなれば料理目盛 を 250 に合わせ、焼肉プレートにイングリッシュマフィンを のせて両面を焼きます。平面ハーフプレートにサラダ油を ひき、Aを焼きます。
- イングリッシュマフィンがきつね色に焼けたら、バターと マスタードを塗り、焼き上がったのとケチャップをはさみ ます。

ヘルシーバーガー

HE WARE

1-11-11-1-1	200				
イングリッシュマフ		10101010000		0.0000000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000
	7 / W.S.				
(キャベツ・・・・	1294 367		STORY IN COLOR		・・・ 2個
			20 C TT	25 0 1	
			71-1		
もやし・・・・½	Charles and the control of the contr		COLORA TRATT CALLED	00000000000000000000000000000000000000	mencal commission
The second secon	2.00	and the second	555-1-R/3	CONTRACTOR OF COMPA	Carried State of Contract Cont
	111 0		3号 / 160	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4カップ
			e 72 F & 10 F		
® にんじん ···	000000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	Manager Commence of the	000000	
idily to best above to a			45		
(2) 1=10 G10			4間 (…)	6	···////

and the second s	1 / 433				
ピーマン・・中	6 Th				
	0 11				
しマッシュルーム ・					
A 13 7 1 111 11 11	100				
サラダ油 ・・・・ 選		7 7 4			
2 2 3 HT		X A Y			and had

パター・・・・・・適宜 マヨネーズ・・・・・適宜

- ●イングリッシュマフィンは横にスライスします。
- ❷ Aをせん切りにし、 Bとよく混ぜ合わせておきます。 ●水受皿に水を入れ焼肉プレートを取りつけて、平面ハー フプレートをのせます。
- ●予熱をします。約15分後プレートが熱くなれば料理目盛 を 250 に合わせ、焼肉プレートにイングリッシュマフィンを のせて両面を焼きます。平面ハーフプレートにサラダ油をひ き、2をイングリッシュマフィンと同じ大きさに2枚焼きます。
- ●イングリッシュマフィンがきつね色に焼けたら、バターと マスタードを塗り、焼き上がった過とマヨネーズをはさみ ます。

お手入れ

で使用でとに必ずお手入れをしてください。こびりつきをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

ブレート以外のお手入れは製品が十分に冷めてから行ってください。

遮熱板	①台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取る ②洗剤を使った後は、固く絞った布でふく ③最後に乾いた柔らかい布で水分をふき取る
	 ●ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。汚れをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。 ●遮熱板は水洗い(丸洗い)、金属製のたわしなどでのお手入れはしないでください。 表面がさびたり変色したりすると、遮熱効果が十分に発揮できなくなり、本体ガードが変形したり設置面(テーブルなど)の温度が上がってしまう場合があります。
本体ガード ふた 水受皿 反射板	①台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗う②水洗いした後、乾いた柔らかい布でふく●こびりついた汚れは、ぬるま湯に少し 浸けてからスポンジで洗ってください。
及別板 金属へラ 収納ホルダー	●本体ガードは二重構造の内部に水がたまることがあります。ヒーターセット受け部側を下にし、振って水を抜いてください。 ▼下にして振る
温度調節プラグ 差込み口	乾いた柔らかい布でふく
平面ブレート 焼肉ブレート 焼肉ハーフブレート	①プレートがあたたかい間に柔らかい紙や布で汚れをふき取る ②プレートを本体からはずし、ぬるま湯と台所用中性洗剤を入れ、少し浸けてからスポンジで洗う ③水洗いした後、乾いた柔らかい布で水分をふき取る
平面ハーフブレート たこ焼きブレート	汚れのこびりつきがひどい、またはブレートが冷めてしまったとき ①プレートに湯を入れ(表面全体がかぶる程度)通電し、沸とうしたら樹脂製のヘラなど、先端の柔らかいもので汚れをこすり取る ②プレートを冷ましてから水をすて、台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
収納カバー	③水洗いした後、乾いた柔らかい布で水分をふき取る 乾いた柔らかい布でふく 汚れのこびりつきがひといとき ①水を含ませた布で汚れをふき取る ②最後に乾いた柔らかい布で水分をふき取る ●洗濯はしないでください。色落ち・変色の原因になります。

お願い

- ●ヒーターセット・遮熱板・温度調節プラグは絶対に洗わないでください。(故障の原因)
- ●研磨剤入り洗剤・みがき粉・ナイロンまたは金属製のたわしなどは使用しないでください。 (変形変色・傷などの原因)
- ●台所用中性洗剤以外のもの(塩 素系などのアルカリ性洗剤・酸 性洗剤など)は使用しないでく ださい。(さびの原因)
- ●食器洗い乾燥機は使用しないでください。(変色の原因)
- ●本体ガードを洗う場合は必ず ヒーターセットと遮熱板をはず してください。(故障の原因)
- ●プレートの表面や側面および 裏面に汚れが残ったまま放置 しないでください。またそのま ま使用しないでください。 (付着物が落ちにくくなるばか りでなく、焼きむらができて 風味を損ないます。また本体 の故障や火災の原因になり ます。)
- ●酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などを使用した場合は、必ずきれいにお手入れしてください。(フッ素被膜の腐食の原因になります。)
- ●プレートは洗った後、乾いた 柔らかい布で水分を十分ふ き取って通電し、加熱乾燥を した後で、表面に薄く食用油 を塗ってください。

仕 猿

●この製品は、日本国内交流 100V 専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

型名	EA-GS35			
e j	交流100V 50/60Hz			
消費電力	1300W			
コードの長さ	2.5m			
外形寸法(約㎝)	幅54×奥行37.5×高さ12			
A	約10kg			
温度調節の範囲	保温~250℃			



故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
温度調節プラグ(感熱棒) が差し込めない	●ヒーターセット・ブレートが正しく 取りつけられていますか?	正しく取りつけてください。
	●差込みプラグが抜けていませんか?	確実に差し込んでください。
プレートがあたたまら ない(通電しない)	●温度調節プラグがきっちりと接続 されていますか?	温度調節プラグは、フックの半円形の白い 目印(左右2カ所)が全部見えるように奥ま で確実に差し込んでください。(→P.7)
調理物が焼けにくい	●予熱が足りないのでは?	十分に予熱をしてから調理を始めて ください。 (→P.7)
調理物がひどく焦げる	●プレートが汚れていませんか?	お手入れしてください。(→P.14)
ブレートが本体から はずれない	●温度調節ブラグを差し込んだまま にしていませんか?	温度調節プラグをはずしてください。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「**部品代」**は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などの ご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い 合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の 窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせ ください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ベージ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

お客様ご相談センター 20570-011874

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 受討時間 5.00~「17.00 万曜日~金曜日(抗日・井仙水来日を除く) ● 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)
- でのお問い合わせ・・・・・・ Tel (06)6356-2451

 ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・ Fax (06)6356-6143
 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話

番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

14